

## Hoe reinig ik mijn toestel het best?

Voer de vereiste uitschakelprocedure van het apparaat uit en koppel het apparaat los uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.

- Gebruik voor het desinfecteren een zachte doek bevochtigd met een op alcohol gebaseerde reiniger. Veeg de onderdelen af die gebruikers kunnen aanraken tijdens de bediening , zoals numerieke toetsen, panelen, touchscreens, covers en handvatten.
- Spuit nooit alcohol of andere desinfecterende middelen rechtstreeks op het toestel. Zorg er ook voor dat u geen vloeistof rechtstreeks op het toestel druppelt.
- Afhankelijk van het type alcohol of de gebruikte veegmethode, kan de printer buitenkant verkleuren, maar de printerfunctie wordt niet beïnvloed.
- Merk op dat sommige commerciële producten zoals vochtige doekjes niet-alcoholische samenstellingen kunnen bevatten en daarom niet aanbevolen worden voor gebruik. Ook desinfecterende handgels zijn niet geschikt voor het reinigen van de machine.
- Canon raadt geen enkel merk of fabrikant van alcohol aan als reiniger. Het wordt echter aangeraden om een zo zuiver mogelijke reiniger te gebruiken die minimaal 60% alcohol bevat. De effectiviteit van op alcohol gebaseerde reinigingsmiddelen moet worden gecontroleerd met de voorschriften en de de gebruiksinstructies van de fabrikant van het reinigingsproduct.
- Merk op dat alcohol een brandbare vloeistof is. Gebruik het nooit in de buurt van vuur..

